

# MAXOTRONIC

MICRO – LAUNCH – SYSTEMS

## SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND MONTAGEANWEISUNG

### FLARE SYSTEM FLR-09-29-V1

Dieses System enthält pyrotechnische Gegenstände der Klasse 1 und 2 – Sie sind somit verpflichtet alle diesbezüglich geltenden Gesetze und Bestimmungen einzuhalten.

Die Montage der Aluminiumhalterung mit der der Flare-Container befestigt wird hat unter dem Fluggerät mit Schußrichtung zum Boden zu erfolgen.

Prüfen Sie vor Verwendung des Systems großräumig das umliegende Gelände auf die Eignung. Bei trockender Witterung und brennbaren Gegenständen im gesamten Flugbereich ist die Verwendung des Systems untersagt.

Bei der Verwendung ist eine Mindestflughöhe von 100m einzuhalten.

Aus Sicherheitsgründen sind die Flares nur im oberen Halbkreis Schußrichtung horizontal bis vertikal nach oben abzufeuern.

Feuern Sie immer nur Salven von 7 Flares ab und beachten Sie, nicht in die brennenden Flares zu fliegen. Halbe Loopings und Steigflugrollen sind die idealen Flugfiguren, um schöne Muster in den Himmel zu zeichnen.

Die Kartonstoppel, die die Flares im Container halten, fallen langsam zu Boden. Beachten Sie bei Ihren Flugfiguren den Bereich des letzten Manövers kurzzeitig nicht zu befliegen. Die Verwendung von Turbineneinlaufschutzgittern ist obligatorisch vorgeschrieben!

Prüfen Sie kurz vor der Montage=Verwendung des Flarecontainers den festen Sitz der Leuchtkugeln im Behälter. Schütteln Sie diesen dazu leicht in Händen. Sollte ein Geräusch hörbar sein sind die Kartonstoppel auf Ihren festen Sitz prüfen.

Die Lagerung der Flarecontainer darf nur in der Originalverpackung erfolgen.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Hitze > 35°C, Reibung und elektrostatische Aufladung.

Achten Sie auch auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen die in der Bedienungsanleitung des EMG-30 Zündsystemes niedergeschrieben sind.

Beschädigte Flare Container dürfen nicht mehr verwendet werden.